

DE Gebrauchsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Pabobo Sternen Projektor mit Musik entschieden haben. Seine Lichtprojektionen und die sanfte Musik begleiten Ihr Kind ins Land der Träume. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanweisung sorgfältig durch.

Was steckt alles in dieser Packung?
In dieser Packung finden Sie eine süße kleine Schildkröte.
... und diese Gebrauchsanleitung!

Einfach zu benutzen

Glühbirnen werden nicht benötigt, kleine LEDs sorgen für Licht!

1. Lösen Sie die Schraube des Batteriefaches an der Unterseite des Produktes.
2. Legen Sie 3 Batterien AA LR6 wie angezeigt ein (nicht im Lieferumfang enthalten).

Benutzen Sie keine aufladbaren Batterien.

3. Schließen Sie das Batteriefach und befestigen Sie die Schraube. Fertig!

Ich habe die Batterien eingefügt und dann?

Ein kleiner Knopf befindet sich unter dem Hals der Schildkröte **(A)**.

Ein einfacher Fingerdruck reicht aus, um die Farbe der Projektionen zu wechseln und die Leuchte ein- und auszuschalten.

1 x drücken: die Projektionen starten

2 x drücken, um eine Farbe festzulegen

3 x drücken: der Farbwechsel wird gestartet

Langes Drücken (5 Sekunden): Das Gerät schaltet sich aus.

Ein weiterer kleiner Knopf befindet sich an der Seite **(B)**.

1 x drücken: schaltet die Musik ein

2 x drücken: die Musik wird lauter.

3 x drücken: schaltet die Musik aus

Das Gerät kann sich auch nach 45 Minuten, in denen 15 Minuten lang Musik ertönt, selbsttätig ausschalten.

Um die schönen Lichtprojektionen zu genießen, sollte das Zimmer so dunkel wie möglich sein. Es empfiehlt sich, andere Lichtquellen auszuschalten.

Die Entfernung zwischen Projektor, Decke und Wänden sollte 1 bis 3 Meter betragen.

Bei einer Funktionsstörung prüfen Sie bitte die Batterien.

Bei schwächer werdenden Batterien kann es sein, dass die Projektionen oder die Musik nicht mehr optimal und gleichzeitig funktionieren.

Umwelt:

Die Batterien enthalten schwer recycelbare Bestandteile. Bitte entsorgen Sie die Batterien in den dafür vorgesehenen Behältern und nicht im Hausmüll.

Sicherheitsinformation:

Diese Lampe ist kein Spielzeug.

Nur unter Aufsicht der Eltern benutzen.

Bitte außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufstellen.

Dieses Gerät ist zum Einsatz in geschlossenen Räumen bestimmt und nicht wasserfest.

Bitte reinigen Sie die Lampe nur mit einem trockenen Tuch. Sollte die Lampe nicht funktionieren, versuchen Sie nicht, sie selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst. Die Garantie verfällt, wenn das Produkt verändert oder geöffnet wurde.

Hier erfahren Sie mehr über unsere Garantie:
<http://www.pabobo.com/de/hilfe/kontakt>

Pabobo ist eingetragenes Warenzeichen und ein geschütztes Gebrauchsmuster. Pabobo ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Nicht vertragliche Illustrationen. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Bitte bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Bedecken Sie die Lampe nicht.