


Wie funktioniert Brody?

Drücken Sie auf Brodys Bauch, um die Farbe des Lichts zu sehen.



Nacht



ZEIT ZUM SCHLAFEN

Zur Schlafenszeit kann Brody ein beruhigendes Nachtlicht sein und beruhigende Melodien abspielen: weißes Rauschen, Wiegenlieder oder African Lounge. Licht und Ton schalten sich nach 10 Minuten automatisch aus.

Der Geräusch-Sensor kann das Licht und/oder die Musik wieder einschalten, wenn Ihr Kleines weint.

Wenn Sie nachts auf Brodys Bauch drücken, leuchtet er rot auf und es ist immer noch Zeit zum Schlafen.

“Die Forschung zeigt, dass rotes Licht die Produktion des Schlafhormons Melatonin nicht beeinträchtigt und daher eine geeignete Farbe für ein Nachtlicht ist.”




Früher Morgen

NUR EIN WENIG LÄNGER

Jeden Tag, 30 Minuten vor dem Aufstehen, drücken Sie auf Brodys Bauch und das Licht wird orange leuchten. Sagen Sie Ihrem Kind, dass es nicht mehr lange dauert.

In den letzten 5 Minuten vor dem Aufstehen leuchtet Brodys Bauch automatisch. Das sagt Ihrem Kind, dass es jetzt nur noch ein paar Minuten dauert.



OK Aufzustehen



OK AUFZUSTEHEN

Jeden Morgen, wenn es Zeit zum Aufwachen ist, leuchtet Brodys Bauch grün auf. Ihr Kind wird wissen, dass es jetzt aufstehen darf.

Nach 5 Minuten schaltet sich das Licht aus, um die Batterie zu schonen, aber wenn Sie den Bauch drücken, leuchtet das grüne Licht weiter.

Die Grundlagen


KANN ICH SCHON AUFSTEHEN?

Drücken Sie kurz die Gehäusetaste und das Modul leuchtet 5 Sekunden lang auf, damit Sie die Farbe erkennen können.

Rot = Schlafenszeit

Orange = Nur ein wenig länger

Grün = OK Aufzustehen



SCHALTEN SIE DAS NACHTLICHT EIN UND SPIELEN SIE 10 MINUTEN LANG MUSIK

Wenn Sie die Modultaste lange drücken, blinkt die Lampe und zeigt damit an, dass der 10-Minuten-Timer gestartet wurde. Zum Ausschalten die Taste erneut lange drücken.

Ändern Sie die Einstellungen



Entsperren Sie die Tastensperre, bevor Sie Einstellungen ändern können.

Drücken Sie und gleichzeitig , um die Tastensperre zu sperren/entsperren.

Das Symbol wird im Display angezeigt, wenn es aktiv ist.

Automatische Aktivierung nach 30 Sekunden.

MUSIK

Drücken Sie die Taste mehrmals, um Ihren Lieblingsong auszuwählen. Ein Hörbeispiel wird einige Sekunden lang abgespielt. Wählen Sie Ihr Lieblingslied: Schlaflieder, weißes Rauschen, Afrikan Lounge-Musik oder keine Musik.

LAUTSTÄRKE

Wenn eine Audiodatei abgespielt wird, drücken Sie lange auf die Taste um die Lautstärke zu ändern. Loslassen auf der bevorzugten Stufe: 3 verschiedene Lautstärken.

ZEIT

Drücken Sie die Taste für 3 Sekunden, um die Zeit einzustellen und bestätigen Sie Stunden und Minuten mit dieser Taste.

AUFSTEHZEIT

Drücken Sie 3 Sekunden lang auf diese Taste , um die Weckzeit einzustellen, und bestätigen Sie die Stunden und Minuten mit dieser Taste.

GERÄUSCH-SENSOR

Drücken Sie lange auf die Taste , um den Geräusch-Sensor zu aktivieren/deaktivieren. Symbol wird im Display angezeigt, wenn die Option aktiv ist.

SCHLÜSSELSCHLOSS

Drücken Sie und gleichzeitig, um die Tastensperre zu sperren/entsperren. Das Symbol wird im Display angezeigt, wenn es aktiv ist. Automatische Aktivierung nach 30 Sekunden.

HELLIGKEIT

Drücken Sie die Taste , bis Sie die gewünschte Helligkeit erreicht haben. Das Licht zeigt die Helligkeit für ein paar Sekunden an. Wählen Sie Ihre Helligkeit: HOCH - MITTEL - NIEDRIG - AUS

AUF/AB

Zum Ändern der Stunden und Minuten beim Einstellen der Uhrzeit.

SCHLAFTRAINING EIN/AUS


Drücken Sie lange auf die Taste , um das Schlaftraining EIN/AUS zu schalten. Das Symbol wird im Display angezeigt, wenn das Schlaftraining aktiv ist.

EIN/AUS SCHALTER

Drücken Sie die Tasten und gleichzeitig, um das Modul vollständig auszuschalten. Drücken Sie eine der kleinen Tasten, um das Gerät wieder einzuschalten.

REISEMODUS

Die Modultaste und das Schlaftraining sind deaktiviert, bis Sie eine der kleinen Tasten auf der Rückseite drücken.



Erstmalige Verwendung

BATTERIEN EINLEGEN

- Legen Sie 3x AA-Alkalibatterien ein, die den Sicherheitsrichtlinien entsprechen.


Hinweis Bitte achten Sie darauf, dass Sie hochwertige Marken-Alkalibatterien verwenden, um die einwandfreie Funktion des Produkts zu gewährleisten.

Das Symbol  auf dem Display zeigt den Status des Akkus an.

DIE ZEIT EINSTELLEN

- Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, blinkt die Stundenanzeige.
- Mit der Taste  und  können Sie die Stunden ändern.
- Bestätigen Sie mit der Taste .
- Die Minuten blinken.
- Stellen Sie nun die Minuten mit der Taste  und  ein.
- Bestätigen Sie mit der Taste .
- Sie haben jetzt die Zeit eingestellt.

Hinweis Wenn Sie die Stunden mit der Aufwärts-/Abwärtstaste auswählen, passieren Sie zunächst das 24-Stunden-Format und dann erscheinen die Stunden im 12-h-/24-h-Format.



Nachtlicht und Musikbox

Brody kann seinen Bauch beleuchten und Musik spielen für 10 Minuten.

- Drücken Sie den Bauch für 3 Sekunden. Das Licht blinkt, wenn der Timer aktiviert ist.
- Die zuletzt gewählte Einstellung für Licht und Ton wird wiedergegeben.
- Drücken Sie erneut 3 Sekunden lang, um den 10-Minuten-Timer auszuschalten.

ÄNDERN SIE DIE EINSTELLUNGEN

MUSIK

- Drücken Sie die Taste  so lange, bis Sie zu Ihrer bevorzugten Melodie gelangen: Wiegenlieder, weißes Rauschen, African Lounge-Musik, AUS.
- Brody spielt einige Sekunden lang eine Hörprobe ab.
- Die letzte Einstellung wird übernommen.

LAUTSTÄRKE

- Drücken Sie die Taste , um eine Audiodatei zu starten. Wenn Sie dann lange auf die Taste drücken, können Sie zwischen 3 verschiedenen Lautstärkestufen wählen. Lassen Sie los, wenn Sie die gewünschte Stufe erreicht haben.
- Die letzte Einstellung wird übernommen.

HELLIGKEIT

Drücken Sie die Taste  mehrmals, bis Sie die gewünschte Helligkeit erreicht haben: NIEDRIG - MITTEL - HOCH - AUS.

Hinweis *Das Licht zeigt die Helligkeit für ein paar Sekunden an und schaltet sich dann aus.*


Hinweis *Die gewählte Helligkeit wirkt sich auch auf die Helligkeit des orangefarbenen und grünen Lichts am Morgen aus. Außer wenn „kein Licht“ gewählt wird, dann werden Orange und Grün eine mittlere Helligkeit aufweisen.*

GERÄUSCH-SENSOR

Brody kann das Licht/den Ton für 10 Minuten wieder einschalten, wenn Ihr Kleines weint. Der Geräusch-Sensor bleibt 12 Stunden lang aktiv, sobald Sie das Nachtlicht einschalten.

Wenn das Display ein Symbol  in der linken oberen Ecke des Displays anzeigt, ist der Geräusch-Sensor einsatzbereit. Falls nicht, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Deaktivieren Sie die Tastensperre durch Drücken von  and , bis das Symbol  vom Bildschirm verschwindet.
- Drücken Sie lange auf die Taste, bis das Symbol auf dem Bildschirm erscheint.
- Der Geräusch-Sensor ist nun aktiv und entspricht den zuletzt verwendeten Einstellungen für Licht und Musik.



Schlaftraining

Brody kann die Farbe seines Bauches von Rot über Orange zu Grün ändern, um anzuzeigen, dass das Kind aufstehen darf.

SCHLAFTRAINER-MODUS EIN/AUS

So schalten Sie den Schlaftrainermodus EIN und AUS:

- Deaktivieren Sie die Tastensperre, indem Sie  und  drücken, bis das Tastensperrsymbol  vom Bildschirm verschwindet.
- Drücken Sie die Taste , bis das Symbol  erscheint oder verschwindet.
- Wenn das Symbol  sichtbar ist, ist die Schlaftrainingsfunktion eingeschaltet.



ÄNDERN SIE DIE 'AUFSTEHZEIT'

- Deaktivieren Sie die Tastensperre, indem Sie  und  drücken, bis das Tastensperrsymbol  vom Bildschirm verschwindet.
- Drücken Sie lange auf die Taste , bis die Uhrzeit blinkt.
- Ändern Sie die Stunden mit der Taste  und  und bestätigen Sie mit der Taste .
- Ändern Sie die Minuten mit den Tasten  und  und bestätigen Sie mit der Taste .
- Die Aufstehzeit ist nun eingestellt und aktiv.

Hinweis Sie müssen keine Schlafenszeit festlegen.
Zwei Stunden nach dem OK zum Aufstehen schaltet das Licht automatisch von Grün zurück auf Rot.

WICHTIG! SICHERHEITSMITTEILUNG

- Wichtig! Bewahren Sie diese Hinweise für künftige Fragen gut auf!
- Dieses ZAZU Produkt ist konform mit der Gesetzgebung der EU, US, CA, NZ, AUS et CN.
- Bitte bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kinder auf.
- Erlauben Sie Ihrem Kind niemals, mit den Batterien zu spielen.
- Dieses Produkt benötigt 3x AA 1.5V Batterien (nicht enthalten).
- Achten Sie auf die korrekte Polarität beim Einsetzen der Batterien.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss an der Stromversorgung
- Bei Nichtbenutzung schalten Sie das Product aus vollständig aus.
- Verwenden Sie ausschließlich die genannten Batterien.
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Produkt.
- Batterien sollten nur von Erwachsenen gewechselt werden.
- Mischen Sie keine alten mit neuen Batterien.
- Mischen Sie keine Alkaline-, Standard- (Zn-Kohle) oder wieder aufladbaren (Ni MH) Batterien miteinander.
- Verwenden Sie nur Alkaline-Batterien, keine ZINC-Kohle.
- Nicht wiederaufladbare Batterien können nicht wiederaufgeladen werden.
- Platzieren Sie das Produkt nicht zu nah bei Ihrem Baby.
Nutzen Sie den Klettverschluss, um es am Bett zu befestigen.
- Das Plüschtier kann mit der Hand gewaschen und an der Luft getrocknet werden, nachdem das Modul entfernt wurde.
- Dieses Licht wird nicht warm.
- Dieses Produkt ist nur für die Benutzung in Innenräumen geeignet und nicht wasserfest. Bitte vor Feuchtigkeit schützen. Nicht in Wasser tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen, falls es nicht mehr funktioniert. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
- Die EG-Konformitätserklärung können Sie bei der untenstehenden Adresse anfordern: info@zazu-kids.com

Manufactured and distributed by **ZAZU**
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl

ZAZU Limited | Unit 10, English business P
English Close, Hove, East Sussex
BN3 7ET, Great Britain

